


緊急通報装置 取扱説明書



◎ 注意してください

- 外出センサーの取り付けである玄関又は勝手口から外出してください。
(例えば、外出センサーの取り付けしていない勝手口等から長時間外出した場合、センサーが異常と判断することがあります。)
- 2日以上にわたり外出する場合は、相談ボタンを押してアイビックスセンターに連絡してください。(例：泊まりがけ旅行・一時入院・ショートステイなど)
- 緊急通報装置から離れているときは、安全安心のためにペンダント押しボタンを身につけてください。(外出時には使えません。)
- 煙感知式火災警報器がついておりますので、誤報防止のため、燻蒸や燻煙式の薬剤を使用した害虫駆除等を行う場合は相談ボタンを押してアイビックスセンターにあらかじめご連絡ください。
- 室内で犬や猫などのペットを飼い始めたり、寝室を移動した場合は、センサー位置の変更が必要となりますので、相談ボタンを押してアイビックスセンターに連絡してください。

◎ 安否センサーシステムの特徴について

- 規定の時間内にセンサーが動きを検知しない場合は、異常があったとして、アイビックスセンターからの問い合わせの電話があります。
応答がない場合は、協力員の方やアイビックスの警備員が安否確認にお伺いするシステムとなっています。

◎ 合鍵預託について

- 迅速な対応をするため、合鍵預託を推奨しています。緊急通報装置が作動した時、救助のため入口等を破壊することがありますが、合鍵預託によって、破壊せず迅速に対応することができます。
(入口等を破壊した場合の費用は利用者負担となります。)